



- 10 = Stellhebel der Vordersitze
- 22 201 = Fußschalter für Anlasser
- 58 3561 = Nachstellmutter für Handbreuse
- 67 1 = Kupplungshebel
- 67 1001 = Fußbremshebel
- 71 1 = Schalthebel
- 72 1 = Handbremshebel
- 75 333 = Sicherheitsschloß
- 75 1061 = Kontaktring für Signalhorn
- 76 1 = Fußgashebel
- 81 731 = Kraftstoffhahn
- 85 752 = Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler
- 85 903 = Schalter für Winker
- 85 965 = Schalter für Schalttafelbeleuchtung
- 85 965 a = Schalter für Scheibenwischer
- 85 1001 = Zeituhr
- 85 1104 = { Kraftstoffuhr
Oldruckmesser
- 85 1601 = Zugknopf zum Anlaßvergaser
- 85 1701 = Drehknopf zur Vergaser-Drosselklappe
- 85 1801 = Zigarrenanzünder
- 85 2101 = Zugknopf für Spardüse
- 90 125 = Lichtschalter
- 90 133 = Fußabblendumschalter
- 92 3091 = Stößel der Zentralschmierpumpe

Bild 16. Führersitz

[back to the catalogue/ voltar ao catálogo](#)
[index of 170V pages](#)